



- 楽屋
- 搬入口
W: 3.9m
H: 3.5m
- 大道具(平台)置場
- 照明器具庫
- 2F 音響室
- 2F 照明室
- 下手客席
- 上手客席
- 担当:
- 間口 18 m
- 奥行 16 m
(緞帳から
LH落ち込みまで)
- 緞帳前 1.4 m
- プロセ 10 m
- 定席 1300席
- オーケストラピット
106席
(移動席 140席)
- 〒524-0051 滋賀県守山市三宅町 125 番地
守山市民ホール
TEL 077-583-2532 FAX 077-583-3189
- 1800 刺繍幕
- 1750 袖幕割黒
- 1735 バトン⑬
- 1705 バトン⑫
- 1680 バトン⑪
- 1604 U・H・L
- 1555 U前文字
- 1535 バトン⑩
- 1505 バトン⑨
- 引割幕Ⅲ
- 1365 一文字Ⅳ
- 1297 バトン⑧
- 1264 正面板
- 1166 バトン⑦
- 1104 ④SUS
- 1014 中ホリ幕
- 引割幕Ⅱ
- 0945 一文字Ⅲ
- 0920 天板・後
- 0825 バトン⑥
- 0800 バトン⑤
- 0760 ③SUS
- 0708 ③BL
- 袖幕Ⅱ
- 0640 一文字Ⅱ
- 0615 バトン④
- 0590 バトン③
- 0516 ②SUS
- 0485 ②BL
- 0435 スクリーン
- 袖幕Ⅰ
- 0385 一文字Ⅰ
- 0373 バトン②
- 0334 天板・前
- 0242 バトン①
- 0200 ①SUS
- 0163 ①BL
- 引割幕Ⅰ
- 0070 暗転幕
- 0060 しぼり幕
- 0020 緞帳
- 0000 プロセBL
- プロセ7mライト